

Veileder for pakking av asbestprøver

Det stilles strenge krav til hvordan asbestprøver skal pakkes. Dette for å minske risikoen for eksponering for alle som håndterer prøvene. Metode NFX 46-020 krever doble, lufttette poser. Følgende krav gjelder for emballering:

PAKING



Sterke, lufttette, doble poser

Minimum størrelse på posene: 8 cm x 12 cm



Ikke doble poser.
Ikke lufttett hvis:

- ➔ Posens åpning er knytt igjen, tapet eller stiftet igjen
- ➔ Prøven er i en konvolutt eller pakket i aluminiumsfolie

PRØVEMERKING



Tydelig prøvemerking med sprittusj



Dårlig prøvemerking
Vanskelig å lese

INNHOOLD



Minste prøvemengde tilsvarer volumet til en sukkerbit for hvert lag

Prøvene må være homogene og representative for materialet man vil teste



Utilstrekkelig mengde for å gjennomføre analysen



Pakkingen samsvarer med kravene for emballering. Analysen kan utføres



Pakkingen samsvarer ikke med kravene for emballering. Analysen kan ikke utføres