

Instruktion til Optøning af Chokfrosne Kalibreringsprøver

Følg nedenstående instruktion for at sikre en korrekt optøning af chokfrosne kalibreringsprøver fra Eurofins Milk Testing Denmark A/S.

Virksomhed

Eurofins Milk Testing Denmark A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Denmark

Kontakt

E-mail: calibration@ftn.eurofins.com

Instruktion til Optøning

Chokfrosne kalibreringsprøver skal opbevares ved -18°C eller lavere indtil brug.

1) Optø prøverne i et vandbad til de når en temperatur på $40\pm 1^{\circ}\text{C}$

Placér prøverne i et $40-43^{\circ}\text{C}$ vandbad i ca. 50 minutter indtil de når den rette temperatur. Prøverne placeres således at vandkanten som minimum er ved prøveindholdets niveau, men hele bægeret må ikke være under vand.

2) Tag prøven ud af vandbadet og vend prøven 20-30 gange

Vær opmærksom på at voldsom rystning af prøven kan forårsage oiling off.

3) Inspicér prøven

Kontrollér at prøven ser homogen ud og at prøvens temperatur er $40\pm 1^{\circ}\text{C}$. Er den ikke det, sættes prøven tilbage i vandbad i 10-15 min.

4) Forbered prøven jævnfør dine forskrifter

Prøven kan anvendes direkte fra vandbadet. Hvis dine forskrifter foreskriver køling af prøven inden brug skal dette gøres i et tempereret vandbad og ikke i et is-vandbad.

5) Optøede prøver må ikke genbruges!

Er optøning af prøven påbegyndt kan den ikke fryses og bruges igen. En prøve kan dog godt måles flere gange i umiddelbar forlængelse.