eurofins | Prélèvement pour le Bâtiment

Evolution des stratégies d'échantillonnage
FD X 46-033 (2023)

Eurofins Prélèvement pour le Bâtiment place au cœur de ses préoccupations **la proximité et l'échange d'informations** de tous les acteurs de la filière du bâtiment.

Le 08 mars 2023, le guide sur l'établissement des stratégies d'échantillonnage a évolué : le Guide d'Application GA X 46-033 (2012) devient le **Fascicule de Documentation FD X 46-033**.

Les **principaux changements** du fascicule :

Périmètre d'investigation

Ensemble de locaux ou espaces concernés par une mission d'échantillonnage.

Le **Périmètre d'Investigation** (PI) doit être défini par le commanditaire selon les critères du FD X 46-033.

Il devra être **défini par objectif** (avant travaux, pendant travaux et après travaux) en intérieur et en extérieur.

Caractérisation d'espace

En fonction des caractéristiques qui peuvent influer sur les concentrations en fibres d'amiante, des **Zones Similaires d'Echantillonnage (ZSE)** sont définies au sein du PI :

- **Avant travaux :** les ZSE sont constituées des espaces contenant les MPCA (possibilité de les regrouper par matrice) et des espaces susceptibles d'être pollués.
- **Après travaux :** les ZSE sont constituées des zones de travail (confinées ou non).

Caractérisation d'interface

Pendant travaux, la **caractérisation d'interface** vise à détecter d'éventuelles pollutions en fibres d'amiante.

Elle comprend les **zones spécifiques de chantier** (installation de chantier) et les **espaces adjacents** (occupés par des tiers, affectés lors des manipulations).

Le **nombre de pièce(s) unitaire(s) et de prélèvement(s)** est défini selon les superficies d'interfaces.

La **fréquence des prélèvements** est définie selon une grille de cotation.

Opération en extérieur

Les règles sont clarifiées pour la métrologie des chantiers en extérieur.

Le commanditaire détermine le PI et le matérialise en séparant **zone de travail et zone de chantier.**

Le **nombre de prélèvements** est adapté selon les travaux à réaliser, la superficie, les interfaces, et l'environnement.

Celui-ci diffère selon les **conditions de vent.**

Pour en savoir plus

Vos interlocuteurs habituels sont à votre disposition pour une présentation détaillée des évolutions.