

Bestilling av prøvetakingsutstyr og prosedyre for uttak av trykkluftprøver

Bestilling av prøvetakingsutstyr

Vi ønsker tilsendt..... stk flasker for trykkluftkontroll.
Flasketype: 0,5 l flaske inneholdende 300 ml sterilt fortynningsvann.

Bestillers navn:

Dato:

Bestilling av flasker sendes per e-post til avdelingen hvor prøvene skal sendes.
Bestill flasker minst 1 uke før prøvetaking.

mottak.mat.moss@eurofins.no
kundesenter.klepp@eurofins.no
kundesenter.alesund@eurofins.no
kundesenter.trondheim@eurofins.no

Prosedyre for uttak av trykkluftprøver

Det benyttes 1 vannflaske med sterilt fortynningsvann per uttak.
Sprit over luftslangen, og putt den så ned i vannfasen i flasken.
La luften spyle ned i vannfasen i 5 minutter.
Bakteriene blir da "fanget" i vannfasen.
Sett på korken og send inn prøven for analyse.

HUSK: Legg alltid ved følgeskjema sammen med prøvene.
Navngi prøvepunkt på flaske og skjema.

Analysert som utføres:

Bestillingskode	Analyseparameter	Enhet
UMZGD	Kimtall	CFU/100 ml
UMITJ	Mugg og Gjær	CFU/100 ml

Prøvene oppbevares kjølig etter uttak og sendes snarest mulig til laboratoriet med ekspress over natt, eller leveres på laboratoriet innen 24 timer etter uttak.

Resultatene rapporteres så fort alle analysene er ferdige (ca 7 virkedager).

Eurofins Food & Feed Testing Norway AS er akkreditert etter NS/EN ISO/ IEC 17025:2005 TEST 001.
Siste gyldige akkrediteringsdokumenter er tilgjengelige på vår hjemmeside www.eurofins.no og Norsk Akkrediterings hjemmeside www.akkreditert.no. Ved enkelte analyser kan underleverandør benyttes. Eurofins' generelle betingelser gjelder for alle våre kunder og leverandører og er tilgjengelig på vår hjemmeside www.eurofins.no.