

LANNOITEVALMISTEET

Näytteenotto-ohje

Näytteenottoa varten varataan huolellisesti pesty lapio tai kaira. Lisäksi tarvitaan noin 50 litran astia esim. muovisaavi, johon osanäytteet otetaan. Näytteenotossa käytettävien välineiden tulee olla puhtaita ja kuivia. Näytteenottovälineiden pitää olla materiaalia, joka ei vaikuta tutkittavan näytteen ominaisuuksiin.

Tuote-erä m ³	Osanäytteiden lukumäärä
< 1000	12
1000 - 2000	20
2500 - 5000	30
> 5000	ota 2 erillistä näytettä

Yhden osanäytteen suuruus on noin 0,5 litraa

- osanäytteitä 12 - 30 kpl, riippuen tuote-erän koosta
- osanäytteen koko 0,5 litraa, jotka otetaan eri puolilta tutkittavaa tuotetta
- osanäytteet sekoitetaan huolellisesti
- sekoitetusta näytteestä lähetetään tutkittavaksi **vähintään 2 litraa näytettä**
- säilytä itselläsi toinen näyte mahdollisia tarkastusanalyysjä varten. Näyte voidaan esim. pakastaa, jotta sen koostumus ei pääse muuttumaan.

Pakkaaminen ja lähettäminen

- näyte pakataan sopivaan astiaan, esim. tiiviiseen muovipussin tai purkkiin
- saatekirje täytetään huolellisesti kaikkien tietojen osalta: näytteen tiedot, tilattavat analyysit, lähettäjän tiedot ja tulosten toimitusosoite sekä laskutusosoite
- lähetys pakataan postin kuljetettavaksi siten, että näytteet eivät pääse vuotamaan
- näyte lähetetään välittömästi laboratorioon tutkittavaksi
- paketin voi postittaa Eurofins Viljavuuspalveluun asiakaspalautuksena (sopimusnumero 601255)

