

Legionella-näytteiden toimittaminen

Legionella-analyysia varten vesinäyte tulee ottaa 0,5 litran steriiliin pulloon. Laboratoriomme suosittelee kuitenkin kahden 0,5 litran näytteen toimittamista, jotta laboratoriolle on vastanäyte mahdollista uusinta-analyysia varten. Näytteiden vastaanottomme toimittaa teille analyysiin tarvittavat pullo.

Näytteet tulee saada näytteenoton jälkeen mahdollisimman nopeasti, 48 tunnin kuluessa, analysointiin konsernimme Saksan laboratorioon. Käytännössä näytteet tulee lähettää Raision toimipisteeseemme mahdollisimman nopealla toimitustavalla ja näytteenotto tulisi ajoittaa niin pitkälle iltapäivään, kun se logistiikan puitteissa vain on mahdollista. Myös tästä johtuen näytteet tulee ottaa alkuvuokosta ja näytteiden tulee olla toimitettuna Raision vastaanotossa viimeistään torstaina klo 13. Näytteet tulee toimittaa kylmässä (kylmävaraajien kanssa), mutta näytteet eivät saa jäätä.

Toimitusosoite

- Näytteet voitte toimittaa Raision toimipisteeseemme osoitteella:
Eurofins Scientific Finland Oy
PL 75 (Raisionkaari 55, Rakennus 750, ovi 6)
21201 Raisio
- Näytteiden mukaan liitetään näytelähete, josta tulee käydä ilmi tilaajan tiedot ja näytteistä tehtävät määritykset

