

Mintavételi Utasítás

MVU-10-W

Vizsgálat: AOX
Mintatípusok: Vizek

Szükséges mintavételi edény:

Jól zárható csavarmenetes kupakkal ellátott, 0,5 literes barna üveg.

Ivóvíz: **Nátrium-szulfittal (Na_2SO_3) tartósított!**Felszíni, felszín alatti, szennyvíz: **Salétromsavval (HNO_3) tartósított!**

Alkalmazott címke:

AOX	0000000		AOX	MINTA JELE							
	0000000000000			HELY							
	0000000		MINTAVÉTEL ADATAI	IDŐ	év	hó	nap	óra	perc		
	0000000			SZERVEZET		SZEMÉLY					
	0000000			MEGRENDELŐ							
	0000000			PROJEKT							
	0000000		TARTÓSÍTÁS <input type="checkbox"/> Na_2SO_3 <input type="checkbox"/> HNO_3 HÜTÉS	VIZSGÁLAT Adszorbeálható szerves halogéntartalom					MINTA- VÉTELI UTASÍTÁS		
Tel.: +36 1 872 3600	0000000										

Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintával és zárja le, ügyelve arra, hogy a tartósítószer ne mossza ki az edényből!
2. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **5 nap**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.

Filep Zoltán
laboratóriumvezető