

Legionellainstruks – Retningslinjer for prøveuttak

Følgende retningslinjer for prøvetaking anbefales:

- Varmtvannsbereder/-beholder: I bunnen av berederen dannes det med tiden slam. Dette kan være god grobunn for legionellabakterier dersom vanntemperaturen er under 60°C. Hvis man skal ta prøve fra en varmtvannsbereder, må vannprøven tas slik at man får med slamholdig vann fra bunnen av beholderen. Det bør være en egen tappeventil på bunnen av berederen. Rene sikkerhetsventiler bør ikke benyttes regelmessig fordi funksjonen da kan bli ødelagt. Flasken fylles helt uten å la vannet renne på forhånd. Temperaturen måles.
- Prøver bør om mulig tas i blindsoner, returstrøm i sirkulasjonsledning og steder hvor temperaturen er under 60°C
- Dusj/servantbatteri: Fyll flasken opp med bare varmtvann uten å la vannet renne før prøvetaking
- Kompleksiteten i anlegget må tas med i betraktning når det avgjøres hvor mange prøver som skal tas. Dersom det er mer enn en hovedsløyfe i bygningen, må det tas prøver fra tappesteder på hver sløyfe
- Forsiktighet må utvises for å unngå skolding!
- Ved enkelte tilfeller kan det også være aktuelt å ta svaberprøver av grums og belegg

Emballasje til uttak av analyser:

1L steril flaske tilsatt thiosulfat:
Legionellaanalyse eller til både
Legionella- og kimtallsanalyse

Svaber med transportagar:
Legionellaanalyse i belegg i dusjhoder, slanger etc.



Bestill emballasje her:
miljo@eurofins.no

Eurofins Environment Testing Norway AS

Laboratoriumsadresse:
Møllebakken 50
1538 Moss

Postadresse:
Postboks 3055 Kambo
1506 Moss

Telefon: 09440
E-post: miljo@eurofins.no
Org.nr: 965 141 618