

Instruktioner provmängd/provhantering

Nedan följer instruktioner rörande önskad provmängd, analyser som kräver egen förpackning samt en lista över analyser som kräver speciell provhantering. Du kan också se önskad provmängd i EOL. Håll muspekaren över önskat test för att se önskad provmängd.

Notera: Det är viktigt att tänka igenom syftet med provtagning för att provuttag ska bli så korrekt som möjligt för önskad analys. För ett tillförlitligt analysresultat är det viktigt att ert provuttag genererar ett representativt prov. I vissa fall kan det vara nödvändigt att istället för provmängd i vikt utgå från antal provtagna enheter eller anpassa provuttag till ämne som skall analyseras (<https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/189/provtagningsstatistik>).

Önskad provmängd

Analys/paket	mängd
Näringsvärde med fiber	500 g
Näringsvärde utan fiber	400 g
Generell provmängd övriga analyser	300-500 g
PFAS	300-500 g
Saffran	minst 8 g, optimalt 15 g
Mikrobiologisk analys	300 g. Skickas som separat beställning

OBS Mikrobiologiskt prov skickas som separat beställning och separat delprov.

Analysen som kräver egen förpackning

För nedan listade analyser krävs att en egen förpackning / ett eget delprov sänds in.

Analys/paket

Allergener
Artbestämning
Fosfin
Fria fettsyror (FFA)
Furan (oöppnad originalförpackning)
Mineraloljor (MOSH/POSH/MOAH)
Märkningskontroll (label check)
Peroxidvärde
Pesticider
Sulfit (oöppnad originalförpackning)
Vattenhalt enligt Karl Fisher
Vitaminer



Specialhantering av prover

Nedan följer en lista över analyser för vilka proverna måste hanteras/förvaras på särskilt sätt.

Analys

Aflatoxin
Akrylamid
Bestrålning
Fosfin
Glasering fisk/räkor
Glykoalkaloider i potatis
Kviksilver
Mineraloljor (MOSH/POSH/MOAH)

Peroxidvärde
PFAS

Polyfosfater
PAH
Saffran
Vitaminer

Specialinstruktioner

Förvaras mörkt
Förvaras mörkt
Förvaras mörkt
Prov skickas i gas-tät förpackning
Provet måste hållas fryst under hela transporten
Förvaras kylt och mörkt
Flytande prover skickas in i färgad glasflaska
Prov skickas i konsumentförpackning/glas/aluminium/metall/mineralolje-fri plast (tex PET). (Tejp, handskar, lotion, desinfektionsmedel etc kan innehålla mineraloljor. Tänk på detta vid provtagning)
Förvaras kylt/fryst och mörkt
Prov skickas i konsumentförpackning eller inert PFAS-fritt material (ej glas) (Vattenavvisande kläder, kosmetika, lotion, handkräm etc kan innehålla PFAS. Tänk på detta vid provtagning)
Provet måste hållas fryst under hela transporten
Prov skickas i konsumentförpackning eller glas/aluminiumfolie
Förvaras mörkt
Förvaras kylt och mörkt