



## GÖR SÅ HÄR LÅNGTIDSMÄTNING AV RADON

- 

1 Klipp upp aluminiumpåsen i ena kortändan och ta ut mätdosorna. Nu börjar mätningen. Skriv upp dagens startdatum på mätprotokollet, eller använd er gärna utav vår hemsida. Spara påse och protokoll. De behövs när du skickar tillbaka mätdosorna.
- 

2 Mät alltid med minst två mätdosor som du placerar i två olika rum. Det ena rummet ska helst vara ett sovrum och det andra ett rum du ofta vistas i.
- 

3 Om din bostad har flera plan med boutrymmen måste minst en dosa placeras på varje plan. Mätning ska inte göras i våtrum, klädkammare eller förråd. Inrett rum i källare som gillestuga eller sovrum ska alltid mätas
- 

4 Häng mätdosorna i ett snöre eller lägg dem minst 1,5 meter från närmaste värmekälla, fönster, ytterdörr, till- eller frånluftsdon och minst 25 cm från vägg, golv och tak.
- 

5 Under mätperioden bor du som vanligt hemma. Ventilationssystem ska vara igång och du kan vädra som du brukar. Till- och frånluftsdon får inte vara stängda. Låt mätdosorna ligga still under mätperioden.
- 

6 Samla in dosorna efter minst 60 dygn. Nu är mätningen klar. Lägg tillbaka mätdosor och ifyllt mätprotokoll (glöm inte skriva under) i aluminiumpåsen. Saknas påsen kan du använda vanlig aluminiumfolie. Förslut ordentligt.
- 

7 Skicka omedelbart i dosorna till: Eurofins, Box 63, 971 03 LULEÅ. Så snart vi är klara kommer du att få analysresultatet. Det visar uppmätt radonhalt i de rum där dosorna varit placerade samt årsmedelvärde för bostaden.

Mätdosorna du fått innehåller varsin spårfilm som mäter radongas. Därför förvaras mätdosorna i en lufttät aluminiumpåse som inte får öppnas förrän mätningen börjar.

Alfapartiklar som bildas när radon sönderfaller orsakar spår i filmen. Antalet spår är ett mått på radonhalten i det rum där en mät dosa varit placerad. Under mätningen kommer radon in i dosorna via en smal luftspalt. Öppna aldrig själva plastdosan, den är laddad och klar.

Felaktigt eller bristfälligt ifyllt mätprotokoll kan innebära att årsmedelvärde inte kommer att anges.

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med PUL, personuppgiftslagen. Eurofins betraktar ett ifyllt mätprotokoll som samtyckande till att personuppgifterna dataregistreras. Dina uppgifter kommer inte att användas i något annat syfte än vår egen datahantering.

Mätsäsongen för radon pågår 1 oktober–30 april. Spårfilmerna har begränsad hållbarhet och mätningen bör därför påbörjas så snart du fått mätdosorna. Dosorna kan inte sparas för att användas nästa mätsäsong.

Kontakta oss på [info.radon@eurofins.se](mailto:info.radon@eurofins.se) om du har frågor.



Vill du fylla i protokollet på webben istället? Gå till [radon.eurofins.se](http://radon.eurofins.se), klicka på "Logga in" och följ instruktionerna. Fyll i startdatum direkt. Annars är det lätt att glömma.

Tänk på!  
När ni kontaktar oss se till att ha nummer på dosorna nära till hands.



Gammelstadsvägen 5  
972 41 LULEÅ  
010-490 84 80